

Large LCD Keysets

ITP-5012L
DS-5012L

Quick Reference
Guide

The Samsung logo is a dark blue oval with the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters.

SAMSUNG



- **EU Declaration of Conformity (RTTE)**
- **EU-overensstemmelseserklæring (RTTE)**
- **Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (Ραδιοφωνικού και Τερματικού Εξοπλισμού - RTTE)**
- **Declaración de conformidad de la UE (RTTE)**
- **EU Conformiteitsverklaring (RTTE)**
- **EU-överensstämmelseförklaring (RTTE)**

Samsung Electronics Co. Ltd

declare under our sole responsibility that the product / EU-overensstemmelseserklæring / διακηρύττει με αποκλειστική διακηρύττει με αποκλειστική / declara bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto / verklaart hierbij dat het product / förklarar härmed på vårt fulla ansvar att produkten:

Digital keyphone system / Σύστημα Ψηφιακού Τηλεφώνου με Πλήκτρα / Sistema de teléfono digital / digitalt tangenttelefonsystem

to which this declaration relates is in conformity with / som denne deklaras reletterer til, er i overensstemmelse med / στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακήρυξη συμμορφώνεται με την / al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes directrices / waarop deze verklaring van toepassing is, conform is met / som denna förklaring avser står i överensstämmelse med kraven i:

Low Voltage Directive 73/23/EEC

EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC

by application of the following standards / ved anvendelse af følgende standarder / με την εφαρμογή των εξής προτύπων / según la aplicación de las normas siguientes / met toepassing van navolgende standaard / genom tillämpning av följande standarder:

LVD: EN60950: 2000 (IEC 60950, Third Edition, 1999)

EMC: EN55022 : 1998, EN61000-3-2:1995 Inc A1/A2:1998 + A14:2000*,
EN61000-3-3:1995, EN61000-4-2:1995 98, EN61000-4-3:1996,
EN61000-4-4:1995, EN61000-4-5:1995, EN61000-4-6:1996,
EN61000-4-11:1994, AS/NZS3548:1995

(Manufacturer)

Samsung Electronics Co., Ltd
259, Gongdan-Dong, Gumi-City
Kyungbuk, Korea, 730-030

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Saxony Way, Yateley, Hampshire
Blackbushe Business Park
GU46 6GG, UK

Tae-eok Jang
.....

In-Seop Lee
.....



Quick Reference Guide

for

Large LCD Keysets:

ITP-5012L

DS-5012L

ENGLISH

DANSK

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

ENGLISH

VOLUME CONTROL BUTTONS

Volume control for handset, ring, speaker, etc

SPEAKER

For hands-free operation (Used in place of handset)

SELECTION BUTTONS (12)

Used to select features and menus via the display

STATUS INDICATOR LED

Shows the current status of the phone (busy, message waiting, etc.)

LARGE LCD

SCREEN BUTTON

SCROLL KEY

Used to scroll through displayed options, menus and text

MICROPHONE

CONFERENCE BUTTON

TRANSFER BUTTON

HOLD BUTTON

SPEAKER BUTTON

NAVIGATION BUTTONS

For navigating through LCD menus and features and making calls



Navigation buttons comprise: (Send), (Menu), (Cancel), (End), (Enter) and the direction (arrow) buttons. They are used to navigate through features and menus on the display. is pressed to make a call after dialling a number *only* if the phone is set to "Enbloc" dialling mode. The key can also be used to scroll through display options.

- = Set up a conference call with up to four others
- = Transfer current call (or enter MMC programming mode)

- = Hold calls
- = Select LCD screen
- = Switch on/off speakerphone

1 MAKE AND ANSWER CALLS

| | Answer Call | Make Call (Enbloc Mode*) |
|---------------|-------------|---|
| External Call | OR | OR + Access Code (9 or 0) + external phone no. + |
| Internal Call | OR | Dial extension no. + → OR Speak hands-free |

(*If phone is in Overlap mode, do not press)

2 PUT CALL ON HOLD AND TAKE CALL OFF HOLD

| | Put On Hold | Take Off Hold |
|----------------|-------------|---|
| System Hold | | 1. Call on hold at your own extension → OR dial 11 |
| | | 2. Call on hold at another extension Dial 12 + no. of extension holding call |
| Exclusive Hold | (twice) | → OR dial 11 |

3 TRANSFER CALL

+ extension no.

4 BUSY LINE CALLBACK

Select **CALLBACK** option on LCD OR dial 44 — answer callback as shown in 1 above.

5 BUSY LINE CAMP-ON

Select **CAMP ON** menu on LCD OR dial 45

6 PICK UP CALL AT OTHER EXTENSION

+ dial 65 + extension no.

7 FORWARD (DIVERT) CALLS

| Forward Type | Dial* | LCD |
|------------------|-----------------------------------|--|
| FWRD ALL | 601 + ext no. or group no. | + direction buttons (<, >, etc.) to select Forward icon then direction buttons to select forward type + |
| FWRD BUSY | 602 + ext no. or group no. | |
| FWRD NO ANSWER | 603 + ext no. or group no. | |
| FWRD BUSY/NO ANS | 604 (if BUSY & NO ANS programmed) | |
| FWRD DND | 605 + ext no. or group no. | |
| FOLLOW ME | 606 + ext no. | |

(* To set forward type on LCD, dial 60 and select option)

8 MESSAGE WAITING INDICATION

| Set Message Waiting Indication | Answer Message Waiting Indication |
|--|--|
| Dial extension no. + select MESSAGE option on LCD | (or dial 43) + select STN MESSAGE option on LCD |

9 SETTING UP PERSONAL SPEED DIAL NUMBERS

→ dial 105 + Speed Dial No. (00-49) + line access code + phone number →

DANSK



Navigationstasten omfatter (Send), (Menu), (Cancel), (End) (Enter) og retningstasten (pile). De bruges til at navigere gennem de funktioner og menuer der vises på skærmen. ndtrykkes kun for at foretage et opkald efter indtastning af et nummer, er indstille til "Enbloc" opkaldstilstand. kan også bruges til at rulle gennem de viste indstillinger.



= Opsætning af et konference-opkald med op til fire andre personer



= Omstil aktuelt opkald (eller skift til programmerings tilstand)



= Sætter opkald i venteposition



= Vælger LCD-skærm til visning



= Aktiver højtaler

1 FORETAG OG BESVARE OPKALD

| | Besvar opkald | Foretag opkald (Enbloc-tilstand*) |
|----------------|---------------|---|
| Ekstern opkald | ELLER | ELLER + 0 + eksternt telefonnummer + |
| Internt opkald | ELLER | Tast lokalnummer + → ELLER Tal håndfrit |

(* Hvis telefonen er i Overlap-tilstand, må du ikke trykke på)

2 SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD)

| | Sætte opkald i venteposition | Afbryde ventefunktion |
|-------------------------|------------------------------|--|
| System-venteposition | | 1. På dit eget lokalnummer → ELLER tast 11 |
| | | 2. Fra et andet lokalnummer Tast 12 + lokalnummer |
| Eksklusiv venteposition | (to gange) | → ELLER tast 11 |

3 OMSTILLING AF OPKALD

+ lokalnummer

4 NOTERING TIL OPTAGET NUMMER

Vælg **CALLBACK** menuen på LCD-displayet **ELLER** tast 44—besvar noteringen i 1 herover.

5 BANKE PÅ TIL OPTAGET LOKALNR.

Vælg **CAMPON** på LCD-displayet **ELLER** tast 45

6 OPSAMLE OPKALD PÅ ANDET LOKALNR.

+ tast 65 + lokalnummeret

7 VIDERESTILLING AF OPKALD

| Viderestillingstype | Tast * | LCD |
|-----------------------------------|---|---|
| VIDERESTIL ALLE | 601 + lokal- eller gruppenummer | + retningstasten (<, >, mv) til valg af 'Forward' ikon: Derefter retningstasten til valg af viderestillings type + |
| VIDERESTIL VED OPTAGET | 602 + lokal- eller gruppenummer | |
| VIDERESTIL VED INTET SVAR | 603 + lokal- eller gruppenummer | |
| VIDERESTIL VED OPTAGET/INTET SVAR | 604 (hvis OPTAGET eller INTET SVAR er programmeret) | |
| VIDERESTIL DND | 605 + lokal- eller gruppenummer | |
| FØLG MIG-VIDERESTILLING | 606 + lokalnummer | |

(* Indstil viderestillingstype på LCD ved at trykke 60 og vælg en indstilling.)

8 VENTENDE BESKEDER

| Send Besked | Besvar Besked |
|--|---|
| Tast lokalnummer + vælg MESSAGE på LCD'et | (ELLER tast 43) + vælg STN MESSAGE på LCD'et |

9 PROGRAMMERING AF PERSONLIGE KORTNUMRE

→ tast 105 + kortnummer (00-49) + byliniekode + telefonnummer →

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ



Έλεγχος έντασης για ακουστικό, κουδουνισμό, megάφωνο, κλπ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Για ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας

ΠΑΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (12)

Για την επιλογή χαρακτηριστικών και μενού μέσω της οθόνης

LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δείχνει την τρέχουσα κατάσταση ειδικής συσκευής (κατελιμμένο, αναμονή μηνύματος, κτλ.)

ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD



SCREEN (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ)



SCROLL (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΚΥΛΙΣΗΣ)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή του μενού έναρξης και την κύλιση στις επιλογές της οθόνης

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

CONFERENCE (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)



TRANSFER (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΗΣΗΣ)



HOLD (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)



SPEAKER (ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ)



ΠΑΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Για να πλοηγηθείτε στα μενού της οθόνης LCD και τα χαρακτηριστικά και για να κάνετε κλήσεις.

Τα **Πλήκτρα Πλοήγησης** αποτελούνται από τα (ΑΠΟΣΤΟΛΗ), (ΜΕΝΟΥ), (ΑΚΥΡΩΣΗ), (ΠΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ), (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) και τα πλήκτρα κατεύθυνσης (βέλη). Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στα χαρακτηριστικά και τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη. Πατάτε το κουμπί για να κάνετε κλήση αφού έχετε κολέσει τον αριθμό, μόνο αν το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί ώστε να έχει προκαθορισμένο τρόπο επιλογής αριθμού "Enhloc". Το πλήκτρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε κύλιση στις επιλογές στην οθόνη σας.



= Πραγματοποιήστε μία κλήση συνδιάσκεψης με ένα ως και τέσσερα άλλα άτομα.



= Μεταφορά παρούσας κλήσης (ή εισαγωγή στον προγραμματισμό του τηλεφωνικού κέντρου)



= Αναμονή κλήσεων



= Επιλογή εμφάνισης οθόνης LCD



= Ενεργοποίηση της ανοικτής συνομιλίας

1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

| | Απάντηση Κλήσης | Πραγματοποίηση Κλήσης (Enbloc*) |
|------------------------|-----------------|--|
| Εξωτερική Κλήση | Η | Η + Κώδικας Πρόσβασης (9 ή 0) + εξωτερικός αρ. τηλεφώνου + |
| Εσωτερική Κλήση | Η | Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραμμής → Η Μιλήστε χωρίς ακουστικό + |

(*Αν το πλήρονο βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας 'Overlap', μην πατάτε το κουμπί)

2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

| | Ενεργοποίηση Αναμονής Κλήσης | Απενεργοποίηση Αναμονής Κλήσης |
|------------------------------|------------------------------|---|
| Αναμονή συστήματος | | <p>1. Κλήση σε αναμονή στη δικιά σας εσωτερική γραμμή → Η καλέστε 11</p> <p>2. Κλήσης σε αναμονή σε άλλη εσωτερική γραμμή Καλέστε 12 + αρ. εσωτερικής γραμμής</p> |
| Αποκλειστική Αναμονής | (δύο φορές) | → Η καλέστε 11 |

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗΣ

+ αρ. εσωτερικής γραμμής

4 ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Επιλέξτε το μενού **CALLBACK (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ)** στην οθόνη LCD Η καλέστε **44** – απαντήστε την επανάκληση όπως φαίνεται στο **1** παραπάνω.

5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ

Επιλέξτε το μενού **CALLBACK (ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ)** στην οθόνη LCD Η καλέστε **45**

6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

+ καλέστε **65** + αρ. εσωτερικής γραμμής

7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ (ΕΚΤΡΟΠΗ) ΚΛΗΣΕΩΝ

| Τύπος Προώθησης | Καλέστε* | LCD |
|--|--|---|
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝ ΚΑΤΕΙΛ./ΔΕΝ ΑΠΑΝ. | 601 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας 602 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας 603 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας 604 + (άν ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ & ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ) | + πλήκτρα κατεύθυνσης κτλ.) για να επιλέξετε το εικονίδιο Προώθησης (FORWARD) |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ DND «ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ» | 605 + αρ. εσωτ. ή αρ. ομάδας 606 + αρ. εσωτ. | Έπειτα τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τον τύπο Προώθησης (FORWARD) + |

(* Για να ρυθμίσετε τον τύπο της προώθησης στην οθόνη LCD, καλέστε 60 και αναδείξτε επιλογή.)

8 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


| Ρύθμιση Ένδειξης Μηνύματος | Απάντηση Ένδειξης Μηνύματος |
|---|---|
| Καλέστε τον αρ. εσωτερικής γραμμής + διαλέξτε την επιλογή MESSAGE στο LCD | (ή καλέστε 43) + διαλέξτε την επιλογή STN MESSAGE στο LCD |

9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

→ καλέστε **105** + Αρ. Τηλ. μνήμης (**00-49**) + κωδικό πρόσβασης γραμμής + αριθμό τηλεφώνου →

ESPAÑOL

BOTONES DE CONTROL DE VOLUMEN



Control de volumen para el microteléfono, timbre de llamada, altavoz, etc.

ALTAVOZ

Para funcionamiento a manos libres. (Se utiliza en lugar del microteléfono.)

BOTONES DE SELECCIÓN (12)

Se utilizan para seleccionar funciones y menús a través de la pantalla

LED INDICADOR DE ESTADO

Muestra el estado actual del teléfono (ocupado, mensaje en espera, etc.)

LCD GRANDE

SCREEN



(BOTÓN DE PANTALLA)

SCROLL (BOTÓN DE DESPLAZAR)



Se utiliza para seleccionar el menú de inicio y desplazarse por las opciones de pantalla

MICRÓFONO

CONFERENCE (BOTÓN DE CONFERENCIA)



TRANSFER (BOTÓN DE TRANSFERENCIA)



HOLD (BOTÓN DE RETENCIÓN)



SPEAKER (BOTÓN DE ALTAVOZ)



BOTONES DE DESPLAZAMIENTO

Se utilizan para desplazarse por los menús y las funciones de la pantalla LCD y para realizar llamadas

Los botones de desplazamiento incluye los botones (Enviar), (Menú), (Cancelar), (Terminar), (Enter) y dirección (flecha). Estos botones se utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. El botón se utiliza para efectuar una llamada después de marcar un número sólo si el teléfono está ajustado en el modo de "Enbloc". El botón también se utiliza para desplazarse por las opciones visualizadas.

= Permite ajustar una llamada de conferencia con otras cuatro personas

= Transferir llamada actual (o acceder al modo de programación MMC)

= Retiene llamadas

= Selecciona la pantalla LCD que se mostrará

= Activa el altavoz del teléfono

1 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

| | Responder llamada* | Realizar llamada (modo Enbloq*) |
|------------------------|--------------------|---|
| Llamada externa | | + Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior + |
| Llamada interna | | Marcar nº extensión → hablar a manos libres + |

(* Si el teléfono está en modo 'Overlap', no pulse el botón)

2 RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA

| | Retener llamada | Liberar llamada retenida |
|-----------------------------|-----------------|--|
| Retención de sistema | | 1. Llamada retenida en su propia extensión → marcar 11 2. Llamada retenida en otra extensión Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada |
| Retención exclusiva | (dos veces) | → marcar 11 |

3 TRANSFERIR LLAMADA 4 LLAMAR A LÍNEA OCUPADA

+ Nº extensión

Seleccione el menú **CALLBACK** en la pantalla LCD marcar 44
— responder llamada según se describe en el punto 1 anterior.

5 GUARDAR LÍNEA OCUPADA 6 RECIBIR LLAMADA

Seleccione el menú **CAMP ON** en la pantalla LCD marcar 45

+ Marcar 65 + nº de extensión

7 DESVIAR LLAMADAS

| Tipo de llamada | Marcar* | LCD |
|------------------------------|--|---|
| DESVIAR TODAS | 601 + nº extensión o nº grupo | + botones de dirección (<, >, etc.) para seleccionar el icono 'Forward', y luego los botones de dirección para seleccionar el tipo de desvío + |
| DESVIAR OCUPADA | 602 + nº extensión o nº grupo | |
| DESVIAR SIN RESPUESTA | 603 + nº extensión o nº grupo | |
| DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. | 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados) | |
| DESVIAR NO MOLESTAR ADELANTE | 605 + nº extensión o nº grupo | |
| | 606 + nº extensión | |

(* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

8 MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL

| Ajustar señal de mensaje | Responder señal de mensaje |
|--|--|
| Marcar nº extensión + seleccione la opción MESSAGE en la pantalla LCD | (O marcar 43) + seleccione la opción STN MESSAGE en la pantalla LCD |

9 CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA

→ marcar 105 + Nº de marcación rápida (00-49) + código de acceso a línea + número de teléfono →

NEDERLANDS

SELECTIETOETSEN (12)

Om instellingen en menu's via het scherm te selecteren

VOLUMEREGELTOETSEN



Volumeregeling van hoorn, beltoon, luidspreker, enz.

LUIDSPREKER

Voor handsvrij bellen (Gebruikt in plaats van de hoorn)

STATUS INDICATIELED

Geeft de huidige status van het toestel weer (in gesprek, bericht in wachtstand, enz.)

GROOT LCD SCHERM

SCREEN (TOETS SCHERM)

SCROLL (SCROLL-TOETS)

MICROFOON

NAVIGATIE TOETS

Om te navigeren door de LCD-menu's en faciliteiten, en om oproepen te doen

CONFERENCE (CONFERENTIE TOETS)



TRANSFER (DOORVERBIND TOETS)



HOLD (WACHTSTAND TOETS)



SPEAKER (LUIDSPREKERTOETS)



De Navigatie-toetsen zijn: (Verzenden), (Menu), (Annuleer), (Einde), Enter en Cursor (pijl). Deze worden gebruikt om te navigeren door de diverse opties en menu's die op het scherm worden weergegeven. De toets wordt gebruikt om een oproep te doen na het kiezen van een nummer indien het toestel in de "Enbloc"-modus staat. De toets kan ook worden gebruikt om de weergegeven opties te doorlopen.



= Een conference call met maximaal vier andere personen



= Actuele oproep doorverbinden (of MMC programmeermodus openen)



= Oproepen in wachtstand













= Selecteert LCD-scherm voor weergave









= Luidspreker toets

1 OPROEPEN MAKEN EN BEANTWOORDEN


| | Oproep beantwoorden | Oproep maken (Enbloc Mode*) |
|-----------------------|--|--|
| Externe Oproep |  OF  |  OF  + toegangscode (0) + extern telefoonnr. +  |
| Interne Oproep |  OF  | Kies toestelnr. →  OF Spreek handenvrij +  |

(* Indien de telefoon in de Overlap-modus staat, gelieve niet op de toets  te drukken.)

2 EEN OPROEP IN WACHTSTAND ZETTEN EN UIT WACHTSTAND HALEN

| | In wachtstand zetten | Uit wachtstand halen |
|--------------------------------|---|--|
| Systeem-wachtstand |  | 1. Een gesprek in wacht op uw eigen toestel  →  OF kies *87 |
| | | 2. Een gesprek in wacht op een ander toestel Kies *62 + toestelnr. waar het gesprek in wacht staat |
| Persoonlijke wachtstand |  (tweemaal) |  →  OF kies *87 |


3 EEN OPROEP DOORVERBINDEN 4 TERUGBELLEN NA BEZET

 + toestelnummer




Selecteer de T-Bel (callback) optie via het display OF kies # — beantwoord de terugbeloproep zoals beschreven in 1

5 WISSELGESPREK ACTIVEREN 6 OPROEP VIA ANDER TOESTEL AANNEMEN

Selecteer de AANKL (camp on) optie via het display OF kies *09


 + kies *67 + toestelnummer OF kies **

7 OPROEPEN DOORSCHAKELEN



| Type doorschakeling | Kies* | LCD |
|------------------------|--------------------------------|---|
| ALLES DOORSCH. | *21+1 + toestelnr. of groepsnr |  + cursortoetsen (<, >, enz.) om de optie 'Forward' te selecteren,  vervolgens de cursortoetsen om het 'Forward'-type te selecteren +  |
| DOORSCH. BIJ BEZET | *21+2 + toestelnr. of groepsnr | |
| DOORSCH. BIJ AFWEZIG | *21+3 + toestelnr. of groepsnr | |
| DOORSCH. BEZET/AFWEZIG | *21+4 + toestelnr. of groepsnr | |
| DOORSCH. NIET STOREN | *21+5 + toestelnr. of groepsnr | |
| VOLGSTAND | *21+6+ toestelnr. of groepsnr | |
| OPHEFFEN | *21+0 | |

(* Om het doorschakel-type via het display in te stellen, kiest u *21 en selecteert u de optie.)

8 BERICHT WACHT OP U - INDICATIE

| Bericht wacht - indicatie activeren | Bericht wacht - indicatie beantwoorden |
|--|--|
| Kies toestelnr. + selecteer de optie BERICHT (message) via het display |  (of kies *41) + selecteer de optie STN MESSAGE via het display |

9 INDIVIDUELE VERKORT KIESNUMMERS PROGRAMMEREN

 → kies 105 + geheugenplaats (00-49) + netlijntoegangscode (0) + telefoonnummer → 

SVENSKA

VOLYMINSTÄLLNINGSKNAPPAR

Volyminställning för lur, ringsignal, högtalare m.m.



HÖGTALARE

För samtal via högtalare (Används i stället för luren)

KNAPPAR (12)

Används för att välja funktioner och menyer via displayen

LYSDIOD FÖR STATUSINDIKERING

Visar aktuell status (upptaget, meddelande väntar m.m.)

STOR DISPLAY

SCREEN (SKÄRMKNAPP)

SCROLL (RULLNINGSTANGENT)

Används för att gå in i startmenyn och bläddra igenom alternativen

MIKROFON

NAVIGERINGSTANGENTER

För navigering i display-menyer och mellan olika funktioner, och för att ringa samtal

CONFERENCE (KONFERENSKNAPP)



TRANSFER (ÖVERFÖRINGSKNAPP)



HOLD (PARKERINGSKNAPP)



SPEAKER (HÖGTALARKNAPP)



Navigeringstangenterna är (Sänd), (Meny), (Avbryt), (Avsluta), (Enter) och piltangenterna. De används för att gå mellan de olika funktioner och menyer som visas på skärmen. används för att ringa ett samtal efter att ha knappat in numret, om telefonen ställs i standarduppringningsläget "Enbloc". kan också användas för att gå mellan olika alternativ som visas.



= Koppla upp ett konferenssamtal med upp till fyra andra medverkande



= Överför pågående samtal (eller gå till MMC-programmeringsläget)



= Parkera samtal



= Väljer visning för skärmen



= Slå på telefonens högtalarfunktion

1 RINGA OCH BESVARA SAMTAL

| | Besvara samtal | Ringa samtal (Enbloc-läget*) |
|----------------|----------------|---|
| Externt samtal | ELLER | ELLER + externkod (0) + externt telefonnummer + |
| Internt samtal | ELLER | Slå anknyningsnummer + → ELLER tala via högtalare |

(*Tryck inte på med telefonen i läge 'Overlap')

2 PARKERA SAMTAL OCH HÄMTA PARKERAT SAMTAL

| | Parkera samtal | Hämta parkerat samtal |
|--------------------|------------------|--|
| System-parkering | | 1. Samtal parkerat på din anknynning → ELLER slå 11 |
| | | 2. Samtal parkerat på en annan anknynning Slå 12 + Nr. på anknynningen med det parkerade samtalet |
| Exklusiv parkering | (två gånger) | → ELLER slå 11 |

3 ÖVERFÖR SAMTAL

+ anknyningsnummer

4 ÅTERUPPRING VID UPPTAGET

Välj **CALLBACK** (Återuppringning) i displaymenyn ELLER slå 44—besvara återuppringning enligt 1 ovan.

5 PÅSKYND A VID UPPTAGET

Välj **CAMP ON** (skynda) i menyn på skärmen ELLER slå 45

6 HÄMTA SAMTAL PÅ ANNAN ANKNYTNING

+ slå 65 + anknyningsnummer

7 VIDAREKOPPLA (DIRIGERA OM) SAMTAL

| Vidarekopplingstyp | Slå* | Display |
|-----------------------|---|---|
| VIDARE ALLA | 601 + anknyningsnr. eller gruppnr. | + piltangenter (<, >, etc.) för att välja Forward (vidarekoppling): |
| VIDARE UPPTAG | 602 + anknyningsnr. eller gruppnr. | |
| VIDARE EJ SVAR | 603 + anknyningsnr. eller gruppnr. | Därefter piltangenter för att välja (vidarekopplingstyp) + |
| VIDARE UPPTAG/EJ SVAR | 604 (om UPPTAG & EJ SVAR programmerats) | |
| VIDARE STÖR EJ | 605 + anknyningsnr. eller gruppnr. | |
| MEDFLYTTNING | 606 + anknyningsnummer | |

(* Bestäm önskad typ av vidarekoppling på skärmen genom att slå 60 och välja önskat alternativ.)

8 INDIKERING AV VÄNTANDE MEDDELANDE

| Lägga in meddelandeindikering | Besvara meddelandeindikering |
|---|---|
| Slå anknyningsnr. + välj MESSAGE (Meddelande) på skärmen | (ELLER slå 43) + välj STN MESSAGE (ankn medd) på skärmen |

9 LÄGGA IN PERSONLIGA KORTNUMMER

→ slå sedan 105 + kortnumret (00-49) + externkod (0) + telefonnumret →



Samsung Business Communications

Brookside Business Park, Greengate, Middleton, Manchester M24 1GS, UK