

Inledning

Vi gratulerar till erat inköp av Dect 8430! Med denna produkt har ni en mobil kommunikations-central, några av funktionerna är:

- Intern telefonbok med 50 programmerbara patser.
- Samtalshistorik.
- Åtkomst till den centrala telefonboken.

Användarbestämmelser

Denna Dect 8430 är enbart konstruerad för att användas med basen RTX 8630 tillsammans med Samsung OS 700, ingen annan användning supporteras. För support, kontakta återförsäljaren som levererat systemet..

Säkerhet

- Endast godkända batterier får användas (1,2V 600 mAh Typ AAA). Används andra typer av batterier, så riskeras att handenhetsen blir obrukbar!
 - Batterierna kan bli varma under uppladdning, detta är helt normalt.
 - Använd endast den avsedda laddningsstationen..
 - Handenhetsen skall ej användas i regn eller med våta händer,
 - Vidrör ej laddkontakterna med föremål som leder ström.
 - Vid åska, drag ur nätkontakten.
 - Rengöring, använd en fuktig, ej våt, antistatisk duk, spruta inte rengöringsmedel direkt på enheten.

Förpackningens innehåll

Följande kan ni finna i leveransen av er nya Dect 8430:

- Handenhet DECT 8430 IP
- Bordsladdare inklusive nätadapter samt adapterar för olika länders eluttag
- Snabbguide
- 2 laddningsbara batterier (1,2 V, 600 mAh, Typ AAA)

Förberedelse

- Öppna batteriluckan på handenhetsen genom att trycka lätt på luckan och skjut denna enligt bilden.




- Sätt i batterierna och stäng därefter locket enligt omvänd ordning. Observera att enbart laddningsbara batterier av samma typ som levererats med handenhetsen får användas. NiMh.
- Sätt handenhetsen i laddaren och ladda batteriet helt, detta kan ta upp till 10 timmar beroende på batteriernas laddningsstatus.


Handenhetsens kontroller



Att starta enheten

När handenhetsen är laddad, håll nere den Högra knappen  i minst 2 sekunder

Att stänga av handenhetsen

Håll den högra  knappen intryckt i minst tre sekunder.


Att registrera handenhetsen mot basstationen

Handenhetsen registreras mot systemet av installatören, vänligen kontakta återförsäljaren för assistans.




Aktivera & avaktivera knapplåset

Håll nere * knappen  tills telefonen är låst för att avaktivera, gör samma procedur.


Samtal, utgående


Se till att knapplåset är avaktiverat. Slå in telefonnumret inklusive eventuellt linjeprefix, tryck därefter på "besvara", den  vänstra knappen med den gröna luren

Ringa från samtalshistoriken

Öppna listan genom att trycka på menyknappen,  använd navigeringsknappen  för att komma till "samtal", bekräfta med "välj". Bläddra till önskat nummer, tryck sedan  på "besvara" knappen.

Ringa från telefonboken.


Öppna telefonboken genom att trycka på den vänstra "softkey" 

Använd navigeringsknappen för att komma till önskad post, därefter, bekräfta med  "besvara" knappen



Att ta emot samtal

Svara genom att trycka på "besvara" 

Besvara samtal som väntar.

Genom att trycka på "besvara",  så parkeras det första och det väntande besvaras.

Menyerna

Tryck på mitten av menyknappen  för att komma in i menyerna, därefter navigationsknappen  för att komma till önskad funktion.

Technische Daten

Frekvensband	1880-1900 MHz
Ljudkodec	G.726
Passningstid	max. 100 Timmar
Taltid	max. 8 Timmar
max. räckvidd	
-fri sikt	300 m
-inomhus	50 m
Handenhet	
-Vikt	108 g
-Storlek (LxBxD)	135 x 41 x 25 mm
Laddställ	
-Vikt	70 g
-Mått (HxBxD)	27 x 95 x 95 mm
Nätsdelen	
-Ingång	230 V AC, 150 mA
-Utgång	5 V DC, 500 mA

För ytterligare information, kontakta den svenska distributören OBE AB

www.obe.se

Obe

RTX 8430

