




Växelsystemets tid (manuellt)

Kundprogrammeringsläge


Tryck enligt nedan

- 
<TRANSFER>
[PROGRAMING MODE]

[ENTER PGM ID:_]
- "200"**
[ENABLE CUS.PROG.]

[PASSCODE_]
- "1234"**
[ENABLE CUS.PROG.]

[DISABLE]
- <+>** (Volym upp)
[ENABLE CUS.PROG.]

[ENABLE]
- 
<SPEAKER>
[201: CUS.PASSCODE]

[SELECT PROG ID]

Systemet återgår till standardläge om ingen knapp trycks inom 30 sekunder.

Ställ in tid

- "505"**
[OLD:1042814:1014

NEW:WMMDDYY:HHMM]

W = DAG I VECKAN TEX MÅNDAG =1

MM = MÅNAD

DD = DAG

YY = ÅR

HH = TIMMAR

MM = MINUTER

- Slå datum och tid, när sista siffran är slagen hörs en bekräftelseton.
- Lägg på luren och kontrollera tiden i displayen på din telefon